

PT-0842

v22.01

LAVESA

Pos.	Referencia	Descripción	Cant.
1	P635B-001	TORNILLOS	5
2	P650-051	ARANDELA ELASTICA	4
3	P840-001	TAPA DE EXPULSION	1
4	P650-004	MUELLE COMPRESOR	1
5	P650-005	AMORTIGUADOR VALVULA	1
6	P840-002	TAPA CILINDRO	1
7	P840-003	JUNTA TORICA	1
8	P840-004	JUNTA TORICA	1
9	P840-005	JUNTA TORICA	1
10	P840-006	VALVULA	1
11	P840-007	CORONO	1
12	P840-008	JUNTA TORICA	1
13	P840-009	LENGÜETA	1
14	P840-010	JUNTA TORICA	1
15	P840-011	CILINDRO	1
16	P840-012	AMORTIGUADOR	1
17	P840-013	CUERPO	1
18	P650-021	GUIA PLASTICO	1
19	P630B-009	CONEXIÓN	1
20	P635B-020	JUNTA TORICA	1
21	P630B-006	TUBO	1
22	P650-025	JUNTA TORICA	2
23	P650-022	JUNTA TORICA	1
24	P650-023	ASIENTO VALVULA DISPARO	1
25	P650-024	VASTAGO VALVULA DISPARO	1
26	P650-008	JUNTA TORICA	1
27	P650-027	GUIA VALVULA DISPARO	1
28	P650-028	MUELLE VALVULA DISPARO	1
29	P650-046	ARANDELA E	1
30	P630B-007	GATILLO	1
31	P635B-028	PASADOR	1
32	P650-043	TUERCA	1
33	P635B-034	PASADOR	1

Pos.	Referencia	Descripción	Cant.
34	P840-014	TORNILLO HEX	2
35	P650-063	ARANDELA ELASTICA	3
36	P840-015	PLACA B	1
37	P635B-040	TORNILLO HEX	1
38	P635B-041	TORNILLO HEX	2
39	P840-016	MORRO SUPERIOR	1
40	P840-017	MORRO INFERIOR	1
41	P630B-008	GATILLO DE SEGURIDAD	1
42	P650-045	MUELLE	1
43	P650-044	PASADOR	1
44	P840-018	SOPORTE CARRO	1
45	P840-019	CARRO FIJO	1
46	P850-065	PLACA ESPACIADORA	1
47	P850-066	PLETINA INTERIOR CARRO	1
48	P650-067	TORNILLO HEX	4
49	P650-062	TORNILLO	1
50	P650-029	TORNILLO	4
51	P840-020	CARRO MOVIL	1
52	P840-021	TOPE EMPUJADORES	1
53	P650-058	EMPUJADOR #1 (PEQUEÑO)	5
54	P650-059	EMPUJADOR #2 (GRANDE)	2
55	P850-060	MUELLE DEL EMPUJADOR	8
56	P650-061	EMPUJADOR	1
57	P650-062	TORNILLOS	2
58	P840-022	PLACA INFERIOR CARRO	1
59	P630B-019	BLOQUEO DEL CARRO MOV.	1

V.1.2: Jun'23