

Datos técnicos / Technical data 18/32-2

Modelo / Model number: 18/32-2
Tipo de Herramienta / Type of tool: Clavadora de clavillo (Brad) / Brad nailer
Material de trabajo/Nature of Workpiece: ☒ Normal ☐ Duro/Hard Surface (Hormigón o Metal/Concrete or Metal)
Dimensiones / Dimensiones: 255 x 56 x 182mm
Peso de la Herramienta / Weight of tool: 1.20 Kg
Aire comprimido / Compressed air:
 ▪ Presión máxima de uso / Maximum permissible operating pressure 8 bar
 ▪ Presión recomendada de uso / Recommended operating pressure 5 - 8 bar
 ▪ Consumo de aire por operación / Air consumption per driving operation 0.545 L @ 7 Bar

Valores característicos de ruido según EN 12549+A1/ Noise characteristic values in accordance with EN 12549+A1

- Nivel de presión sonora con ponderación A / A-weighted sound pressure level at workstation: 86.3 dB
- Nivel de potencia sonora con ponderación A / A-weighted sound power level 99.3 dB
- Pico de nivel de presión sonora instantánea / Peak C-weighted instantaneous sound pressure level at Workstation < 130 dB
- Incertidumbre de medición / Measurement uncertainty (Standard): 2,5 dB

Vibración según ISO 8662-11+A1 / Vibration value according to ISO 8662-11+A1: 1.33 m/s²

Incertidumbre de medición / Measurement uncertainty (Standard): 0.66 m/s²

Lubricante recomendado / Recommended lubrications: Aceite taladro neumático / Air drill oil 20#

Especificaciones del clavo / Fastener specifications: Brad 1.2 / 18 Gauge

Diámetro / Nail Dim. 1.25x1.0mm, largo / length 10-32mm.

Accesorios / Accessories: Llaves hexagonales/ hex wrenches. (3, 4 mm)

Aplicaciones / Applications & suitability: Tapizado de muebles, mueble ligero, panelado armarios, estructuras ligeras, embalaje, molduras / Furniture upholstery, light Furniture, cabinet assembly, light Framing, packaging, trim and molding.

Sistema de seguro Selectivo (∇ Seguro de contacto instalado) / Selective Actuating System (∇ safety yoke installed)

Sistema de contacto / Contact actuation

Sistema secuencial simple / Single sequential actuation

Recarga del Cargador / Filling the magazine.

1. Desplazar el empujador hacia atrás hasta que quede encajado.
Pull back the pusher mechanism until it latches into position.
2. Cargar los clavos en el cargador.
Load the nails into the magazine from the side.
3. Deslizar el cargador asegurando la actuación del pestillo en su posición de bloqueo.
Slide the magazine closed making sure that it latches back into position, lift the latch if necessary.

Declaration of Conformity

Nosotros
We

Basso Industry Corp.,
No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwan ROC.

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que la clavadora neumática B18/50-A1
Declare under our sole responsibility that the pneumatic nailer 18/32-2

Conforme a las directivas
conforms with the directive and
amendments

Machinery Directive 2006/42/EC
EN ISO 12100
EN ISO 11148-13
EN 12549+A1, ISO 8662-11+A1

Numero de serie:
Serial number:

Firmado / Signed: Kevin Lin
Kevin Lin (Quality Manager).

Fecha / Date:

Contacto autorizado en EU / Authorized contact in EU to compile the Technical File:
Alberto Romero Moreno
CLAVOS ESPAÑOLES, S.L.
Ctra. Ajalvir a Daganzo, 4 (28864) - AJALVIR – MADRID (SPAIN)
Telf.: (+34) 91-8844086