

Datos técnicos / Technical data BS50-A1

ESPAÑOL
INGLES

Modelo / Model number : BS50-A1
Tipo de herramienta / Type of tool : Clavadora / Nailer 1,2 & Grapadora / Stapler 90
Material de trabajo / Nature of Workpiece : ■ Normal / Normal
: □ Superf. Duras / Hard Surface (Cemento o metal / concrete or metal)
Dimensiones / Dimension (L * W * H) : 248x54x247.5 mm
Peso / Weight of tool : 1.39Kg

Aire Comprimido / Compressed air

- Maxima presión de uso / Max. permissible operating pressure : 120 psi
- Presión de uso recomendada / Recommended operating pressure : 5 – 8 bar / 70 – 120 psi
- Consumo de aire por operación / Air consumption per driving operation : 0.66 L/sec @ 7 Bar

Valores característicos de ruido según: / Noise characteristic values in accordance with: EN 12549+A1

- Nivel de presión Sonora con ponderación A / A-weighted sound pressure level at workstation : 90.5 dB
- Nivel de potencia Sonora con ponderación A / A-weighted sound power level : 91.0 dB
- Pico de nivel de presión sonora instantánea
Peak C-weighted instantaneous sound pressure level at workstation : < 130 dB

Incertidumbre de medición / Measurement uncertainty (Standard) : 2.5 dB
Vibración según ISO 28927-13 / Vibration value according to EN ISO 28927-13 : 2.21 m/s²
Incertidumbre de medición / Measurement uncertainty (Standard) : 0.71 m/s²

Lubricante recomendado / Recommended lubrications : Aceite taladro nemático / Air drill oil 20#

Especificaciones del consumable / Fastener specifications (mm)

- Clavos / Nails: Brad 1,2 - 1.25 × 1.00 (18 gauga / gauge) – Longitudes / Length: 15-50 mm
- Grapas / Staples: Serie 90 - 1.25 × 1.00 (18 gauge), Corona / Crown: 5.8mm – Longitudes / Length 16 - 40mm

Accesorios / Accessories

: 3 & 4 mm llave hexagonal / wrenches

Sistema del Seguro / Actuating system

: Selector opcional / Selective actuation
(Seguro por contacto / Contact actuation & Sistema secuencial / Single sequential actuation)

Recarga del cargador / Filling the magazine.

1. Libere el pestillo y deslice el cargador hacia atrás / Depress latch and slide back magazine cover.
2. Inserte el clavo por el lateral del cargador, y la grapa por la parte superior del cargador. Después deslícelo para cerrar el cargador.
Insert the nails from the side of the magazine, staples from the top of the magazine, and slide the cover closed.
3. Asegure el bloqueo del pestillo del cargador / Ensure the magazine clips into position depressing the latch if necessary.

Declaration of Conformity

Nosotros
We

Basso Industry Corp.,
No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwan ROC.

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que la grapadora/clavadora neumática BS-50-A1
Declare under our sole responsibility that the pneumatic stapler BS-50-A1

Conforme a las directivas
conforms with the directive and
amendments

Machinery Directive 2006/42/EC
EN ISO 12100, EN ISO 11148-13
EN12549+A1, EN ISO 28927-13

Numero de serie:
Serial number:

Firmado / Signed: Kevin Lin
Kevin Lin (Quality Manager).

Fecha / Date:

Contacto autorizado en EU / Authorized contact in EU to compile the Technical File:

Alberto Romero Moreno
CLAVOS ESPAÑOLES, S.L.
Ctra. Aialvir a Daqanzo. 4 (28864) - AJALVIR – MADRID (SPAIN)