




EP-403R



EP-403S



EP-403G



Nº	DESCRIPCION
1	DIFUSOR AIRE
2	JUNTA
3	CASQUILLO DIFUSOR
4	JUNTA
5	BOQUILLA
6	GUARNICION PLASTICA
7	SEPARADOR BOQUILLA
8	TUERCA BOQUILLA
9	CUERPO PISTOLA
10	CONEXIÓN DEPOSITO
11	TUERCA DEPOSITO
12	CONEXION TUBO SUCCION
13	BRAZOS CIERRE
14	CUÑA CIERRE DEPOSITO
15	TAPA DEPOSITO
16	JUNTA TAPA DEPOSITO
17	SEPARADOR TUBO

Nº	DESCRIPCION
18	ENTRADA DE AIRE (1/4')
19	CONTRATUERCA DEPOSITO
20	TAPA INTERIOR DEPOSITO
21	TUBO SUCCION
22	DEPOSITO
23	REGULADOR DE FLUIDO
24	CILINDRO ROSCADO AGUJA
25	AGUJA DE FLUIDO
26	CASQUILLO TRASERO AGUJA
27	MUELLE AGUJA
28	JUNTA
29	CAMISA AGUJA
30	JUNTA
31	JUNTA
32	VASTAGO REGULADOR ABANICO
33	MUELLE REGULADOR ABANICO
34	JUNTA

Nº	DESCRIPCION
35	JUNTA
36	CONTRA TUERCA REGULADOR
37	REGULADOR ABANICO
38	PASADOR GATILLO
39	ARANDELAS
40	GATILLO
41	ARANDELA 'E' PASADOR GATILLO
42	TAPON TAPA DEPOSITO
43	FILTRO
44	JUNTA UNION DEPOSITO
45	VASTAGO PASO AIRE
46	MUELLE
47	JUNTA
48	ARANDELA
49	CONTRA TUERCA PASO
50	REGULADOR PASO AIRE
51	JUNTA